


Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

CO20H46YT

LAWN TRACTOR



WARNING:


Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
SCHEMATIC

03094-194276_Manual-Tex



TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49


DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186163	Decal, Hood RH
2	186164	Decal, Hood LH
3	408795	Decal, Side Panel
4	172740	Decal, Fender
5	409713	Decal, Engine
6	402104	Decal, Fender Operator's
7	411180	Decal, Lower Dash
8	170563	Decal, Warning
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	408948	Decal, Fender RH
11	412515	Decal, Replacement
12	408949	Decal, Fender LH
13	172743	Decal, Steering Wheel
14	160396	Decal, Mower Schematic
--	400981X428	Pad, Pedal
--	166960	Decal, Bypass
--	193226X428	Pad, Footrest, LH
--	412523	Manual, Operator's (Eng/French)
--	412525	Manual, Parts (Eng/French)


WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X421	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	138468	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
ELECTRICAL




**TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	144927	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light W/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable, Black Rear Battery
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	140401	Key, Ignition
34	110712X	Switch Light / Reset
40	400449	Harness Chassis
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Service Reminder Hourmeter
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	401098	Harness Ign. Dash
72	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49 CHASSIS




chassis-tex_30_elite sv pro

**TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	199646X428	Dash Upper
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille Asm (Included Key #'s 15,25,191)
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	402969X428	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
99	405092	Rod Bypass Asm
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 UNC
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	410584	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
217	156524	Rod Pivot Chassis
222	137729	Screw thd Roll 1/4-20 x 5/8
228	195161	Stud Fastener
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18 UNC

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
DRIVE**




TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro HG-0510 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)
2	123583X	Key
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Spring, Brake
26	199679	Spring Return Cruise
29	197659	Rod, Brake
33	12000001	Ring E #5133-75
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	140218	V-Belt, Drive
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control
73	74490544	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 Gr 5
80	400507	Bracket Strp. Trq.
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Retainer Spring 1"
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	195403	Spring, Return, Clutch
163	199000	Rod Pedal Control

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	194322	Keeper Belt Centerspan
171	72110616	Bolt
183	137057	Spacer
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110620	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
207	197868	Latch Control Cruise
208	197869	Gear Sector Control Cruise
209	400769	Rod Control Cruise
210	400980	Rocker Asm. Pedal Control
211	120183X	Bearing Nylon Blk .629
213	400799X428	Knob Control Cruise
214	197302X428	Pedal Forward
215	197301X428	Pedal Reverse
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
222	19212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
STEERING ASSEMBLY




TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 x 2-3/8 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 UNC
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 UNC x 2-1/4
55	197636	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_7-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
5	145006	Clip, Push In, Hinged
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661X421	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift Rh
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195303	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Lock 3/8-16 UNC

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
ENGINE**



engine-tex_21

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 406777
2	149723	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407489	Tank Fuel
18	197725	Cap Asm
20	175437X421	Control Throttle
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
22	187767X428	Control Choke
28	400414	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
69	165391	Gasket
70	159955	Exhaust Tube LH
71	160589	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
83	171877	Bolt 5/16-18 x 3/4 w/Sems
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
88	17000616	Screw 3/8-16 x 3/4
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw HEXWSH. THDROL. 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49
MOWER DECK



46_tex_lt_pred_3

TRACTOR - MODEL NO. CO20H46YT (96042004900), PRODUCT NO. 960 42 00-49

MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050X421	Mower Housing	63	199478	Arm Brake Mower
2	405506	Cover Mandrel RH	64	405139	Linkage Brake
3	405507	Cover Mandrel LH	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
5	4939M	Retainer Spring	68	405143	V-Belt
6	195186	Arm Suspension Rear	69	72140505	Bolt
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	70	199779	Clutch Asm.
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	86	197798	Pin Attachment Cable
11	405380	Blade Mower 46" High Lift	87	197802	Switch, Interlock Clutch
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	113	17000510	Screw 5/16-18
14	187281	Housing, Mandrel	116	4898H	Bolt, Shoulder
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
19	196539	Bolt, Shoulder	118	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 UNC
21	73680500	Nut	119	19121414	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
23	192557	Bracket, Deflector	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
24	105304X	Cap, Sleeve	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	144	199204	Keeper Belt
26	110452X	Nut, Push	145	177968	Pulley Idler
27	405357	Shield, Deflector	147	401872	Spring Return
29	131491	Rod, Hinge	149	403187	Retainer Spring
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	151	199778	Bracket Mount
31	187690	Washer, Spacer Mandrel	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
32	195945	Pulley, Mandrel	186	197799	Arm Acuator CL Cable
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	187	400426	Lever Control CL Cable
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	188	195161	Stud Fastener
36	196106	Pulley, Idler, Flat	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	193	197801	Spring Plunger Actuator
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	194	197797	Bearing Control Lever Clutch
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
42	198410	Spring Trosion Brake	196	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
43	197256	Spring Torsion Retainer	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
46	137729	Screw	198	403149	Baffle Center Front
47	197250	Bracket Clutch Cable	199	403150	Baffle Front RH
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer	--	192870	Mandrel Assembly (Includes hous ing, shaft and shaft hardware only- pulley not included)
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)	--	411232	Replacement Mower, Complete
60	400132	Arm Brake Mower LH			
62	74520636	Bolt 3/8-16 UNC x 2-1/4 Gr. 5			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

SERVICE NOTES


Poulan PRO

Poulan PRO

TRACTEUR -- NO. DE MODELE CO20H46YT (96042004900),NO. DE PRODUIT 960 42 00-49

NO. DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	405050X421		Carter de tondeuse	69	72140505		Boulon
2	405506		Couverture du mandrin (C.D.)	70	199779		L'assemblée d'embayage
3	405507		Couverture du mandrin (C.G.)	86	197798		Goupille
5	4939M		Ressort de retenue	87	197802		Commuteur S'enclicher
6	195186		Bras de suspension arrière	113	17000510		Vis 5/16-18
7	191611		Vis 10 x 3/4	116	4898H		Boulon
8	193003		Boulon 7/16-20 unf	117	188606		Roue De Jauge
11	405380		Lame 46" haut ascenseur	118	73930600		Centre la noix de serrure 3/8-16 UNC
13	192872		Ensemble de l'arbre	119	19121414		Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
14	187281		Carter du mandrin	122	1972-58		Main gauche de moteur de ceinture de garde
15	110485X		Roulement à billes du mandrin	123	1972-59		Main droite de moteur de ceinture de garde
21	73680500		Ecro	144	199204		Guide-courroie
23	192557		Support de déflecteur	145	177968		Pouille de galet-tendeur
24	105304X		Capuchon de manchon	147	401872		Ressort de rappel
25	197026		Ressort de torsion de déflecteur	149	403187		Ressort de retenue jaune
27	405357		Déflecteur	151	199778		Support mont
29	131491		Tige à charnière	152	408714		Câble d'embayage
30	173984		Vis	186	197799		Bras de la câble d'embayage
31	187690		Rondelle qui ajoute l'espace mandrel	187	400426		Lévier d'embayage de la câble
32	195945		Pouille de mandrin	188	195161		Attache
33	400234		Ecro	189	73900500		Ecro
34	72110612		Boulon 3/6-16 x 1-1/2	193	197801		Activateur De Plongeur De Ressort
36	196106		Pouille du galet-tendeur	194	197797		Lévier de la câble d'embayage du palier
37	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	195	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
38	199189		Guide-courroie du mandrin C.G.	196	19133210		Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
40	73900600		Ecro 3/8-16 unc	197	19131312		Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
42	198410		Ressort de torsion des freins	198	403149		Confondre Centre Devant
43	197256		Ressort de torsion des retenue	199	403150		Cloison sur le droite
46	137729		Vis	- -	192870		Ensemble du mandrin (il compris
55	197249		Bras du galet-tendeur	- -	411232		Ensemble du carter de tondeuse
56	199092		Ressort de retenue				complet
57	17000616		Vis 3/8-16 x 1				n'est pas compris)
59	141043		Protecteur du galet-tendeur TUV				la quincaillette de l'axe. La pouille
60	400132		Bras du frein C.G.				seulement du carter, de l'axe et de
62	74520636		Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5				
63	199478		Bras du frein				
64	405139		Raccord de frein				
67	198398X421		Guidon du câble d'embayage				
68	532405143		Courroie trapézoïdale				

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	71	Moteur Briggs-No. de modèle 406777
2	149723	79	Silencieux
9	194319	81	Ensemble de la guide courroie du mo-
12	405140	83	Poulie
15	407489	84	Réservoir d'essence
18	197725	85	Chapeau
20	175437X421	88	Le contrôle Etrangle
21	191611	96	Vis H 10 x 3/4
22	187767X428	97	Contrôler la buse
28	400414		Conduite d'essence
29	137180		Jeu de pare - étincelles
37	123487X		Bride de serrage de tuyau
42	10040700		Rondelle frein 7/16
45	73510400		Ecroû H 1/4-20 unc
62	146629		Protéger le silencieux de chaleur
69	165391		Garniture
70	159955		Epuiser le tube LH


NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
71	160589	71	Epuiser le tube RH
79	183906	81	Tube de vidange d'huile
81	148456	82	Bouchon de vidange D'Huile
83	171877	83	Boulon 5/16-18 x 3/4 w/sems
84	17060620	84	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	85	Boulon De Sortillage7/16-20 x 4 x 5 Ga.
88	17000616	88	Vis 3/8-16 x 3/4
96	19091416	96	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	97	Vis HEXWSH THDROL 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Briggs & Stratton	1-800-233-3723
Kohler Co.	1-800-544-2444
Tecumseh Products	1-800-558-5402
Honda Engines	1-800-426-7701
Kawasaki	1-949-460-5688

L'information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.



engine-tex_21



NO. DE
PIÈCE

DESCRIPTION


NO. DE
PIÈCE

DESCRIPTION

2	195223	Ensemble de l'arbre
3	195231	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X421	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	195303	Ressort de retenue

89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16
91	195181	Raccord de levage
97	17060612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Raccord de levage
100	73930600	Serrure de noix 3/8-16 UNC

13
Remarque: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



seat-text-7-vgt


NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	NO	DE	Siege
2	DE	REF.	Support de pivot
3	DE	REF.	Attache de l'ensemble de l'aile
5	DE	REF.	Collier presse
6	DE	REF.	EcroU frein H avec insert 3/8-16 unc
7	DE	REF.	Ressort de compression du siege
8	DE	REF.	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s
10	DE	REF.	Cuvette du siege

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
21		171852		Boulon à épaulement 5/16-18
37		73800500		Ecrou frein 5/16-18 unc
40		197661X421		Guidon
41		198200		Ressort de compression
43		74760612		Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
44		19133812		Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		186093X428		Volant de direction
2		195968		Essieu
4		403087		Ensemble de la broche C.G
5		403088		Ensemble de la broche C.D.
6		6266H		Palier de butée durci
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8		12000029		Rondelle clip n°15304-75
9		121232X		Chapeau de broche
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14		10040600		Rondelle 3/8
15		73540600		Écrou frein 3/8-24 unf
16		408219		Arbre de direction
19		194729		Arbre de plaque
20		199743X428		Initialisation de direction
21		186737		Adaptateur du volant de direction
22		194845		Douille de direction
26		186095X428		Insert de chapeau du volant de direction
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732		Secteur denté
45		19183812		Rondelle 9/16 x 2-3/8 12 Ga.
50		73900600		Écrou frein 3/8-16 UNC
51		73940800		Écrou 1/2-20 unf
53		188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
54		74760636		Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
55		197636		Axe De Croisillon D'Entretoise
57		407465		Support
58		194747		Boulon
59		194748		Rondelle
60		73971000		Écrou 5/8-11
61		194740		Main gauche De Draglink
62		194741		Main droite De Draglink
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de retenue
65		194734		Axe De Croisillon D'Entretoise
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737		Douille
68		73900700		Écrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197		Parenthèse Avant De Prolongation De Plateforme

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U., --1 pouce = 25,4 mm




NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	---	Transmission Hydro Gear HG-0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)
2	123583X	Ciè	
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	
17	197296	Ressort	
26	199679	Ressort de rappel	
29	197659	Tige du frein	
33	12000001	Bague en E	
35	197722	Tige du frein de stationnement	
37	121749X	Rondelle	
42	8883R	Couverture de la pédale	
49	72110614	Boulon	
50	194327	Pouille du galet-tendeur	
51	73900600	Ecroû frein 3/8-16	
52	194326	Galet-tendeur	
56	140218	Courroie trapézoïdale	
64	197865	Ensemble de l'arbre	
73	74490544	Boulon Hex FLGHD 5/16-18 Gr 5	
80	400507	Attache de torsion	
92	74760520	Boulon H 5/16-18 unc x 1.25	
116	73900500	Ecroû frein H 5/16-18	
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir	
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	
160	169484	Collier de retenue	
161	195403	Ressort de rappel d'embrayage	
163	199000	Contrôle de pédale de tringle	

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
166	197290	Rondelle Frein .625	
167	405257	Loquet	
170	194322	Guide-courroie	
171	72110616	Boulon	
183	137057	Plus spatial	
184	198403X505	Guidon	
185	72110620	Boulon	
186	194321	Ressort de retenue	
187	19133210	Rondelle	
188	194323	Raccord d'embrayage	
189	194317	Levier coudé	
190	194318	Guide	
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.	
205	121748X	Rondelle	
206	197867	Support	
207	197868	Loquet	
208	197869	Secteur denté	
209	400769	Tige	
210	400980	Culbuteur	
211	120183X	Palier de nylon	
213	400799X428	Boulon	
214	197302X428	Pédale en avant	
215	193301X428	Pédale contraire	
221	403187	Entretoise	
222	19212010	Rondell 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NO. DE DÉ	REF. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	194263	Barre extensible
5	199646X428	Supérieur précipiter
14	183393X428	Capot
15	183834X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18	183828	Gril Asm (clef incluse # 's 15, 25, 191)
25	183835X599	Objectif, Main droite De Gril
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	402969X428	Amortisseur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
99	405092	Assemblée De Déviation De Rod
130	191611	Vis10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Capot De butoir
138	193224X428	Support De Tasse
150	189350	Capot De la Chaleur De Conduit
151	407807	Pivot De Parenthèse
152	194329	Bouclier de débris
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 UNC
175	193234	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction De Douille
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Le Tret S'abaissent
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insérez Le Gril
194	73900500	Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196	410584	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
207	183833	Biseau C.D.
208	183832	Biseau C.G
217	156524	Châssis De Pivot De Rod
222	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
228	195161	Attache De Goujon
230	170165	Boulon 5/16-18
235	406129	Pare-chocs plus spatial
236	73930500	La serrure de centre de noix 5/16-18 UNC


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




chassis-tex_30_élite sv pro

NO.	DÉ	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		144927	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câbler pour le démarreur	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câbler la pile postérieure noire	
29		401545	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		140401	Clé de contact	
34		110712X	L'interrupteur des phares	
40		400449	Harnais châssis	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		178861	Solénoïde	
46		401763	Mètre d'heure d'entretien/rappel	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4 TYTT	
71		401098	Exploiter Ign. Précipiter	
72		197802	Commutateur enclenche le câble de commande d'em-	
90		400725	Couverture	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm






NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	10	Décalcomanie du capot C.G.
2	11	Décalcomanie du capot C.D.
3	12	Décalcomanie du panneau latéral
4	13	Décalque, Amortisseur
5	14	Décalcomanie du moteur
6	--	Décalcomanie d'opération
7	--	Décalque, Tirez l'intérieur
8	--	Décalcomanie d'avertissement
9	--	Décalcomanie de danger/poison de la batterie

NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	10	Décalcomanie pare-chocs RH
2	11	Décalcomanie remplacement
3	12	Décalcomanie pare-chocs LH
4	13	Décalque, Roue De Direction
5	14	Décalque, Schéma De Fauchuse
6	--	Coussin Pédale
7	--	Décalcomanie dérivation
8	--	Coussin d' repose-pied C.G.
9	--	Manuel du propriétaire (anglais/français)
10	--	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS




NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X421	Ensemble de la jante avant de 6"
4	59904	Chambre à air avant
5	106222X	Pneu avant 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisseur (roue avant seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue avant seule-ment)
8	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



POSITION	CIRCUIT "FAITES"
OUTRE DE	M+G+A1
COURSE /OVERRIDE	B+A1
COURSE	B+A1
DÉBUT	B + S + A1



NOIF

2


CABLAGE DES AGRAFES ISOLÉES

NOTE : SI CÂBLANT DES AGRAPES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉS POUR L'ENTRÉE DE L'UNITÉ, ELLES DEVRAIENT ÊTRE REMPLACÉES POUR FIXER CORRECTEMENT VOTRE CABLAGE.

DÉMONTABLE
INAMOVIBLE

CONNECTEUR DE HARNAIS DE CHASSIS (CÔTÉ JOIGNANT)
CONNECTEUR DE HARNAIS DE TIRÉT (CÔTÉ JOIGNANT)

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

CO20H46YT
TRACTEUR DE PELOUSE

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.



AVERTISSEMENT:

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com